



下面的信息用于指导操作人员排除使用过程中出现的故障。

因可能涉及更复杂的维修操作知识，并且需要使用相关专业工具，所以某些出现故障的泵需由专业技术人员处理或送交授权维修中心。

问题	原因	处理方法
泵在运转但不能正常工作	进水管路不能密封	扭紧，修理，更换胶管和必要的零件
	压力分配器的开关杆在“压力”设置上	压力分配器的开关杆移动到“通路”设置上
泵在运转但压力缺失	进出水口密封件磨损	更换密封件(1)
	喷嘴磨损或直径过大	更换损坏的喷嘴 使用合适直径的喷嘴
	进水管路水流阻塞不通畅	清理管路中的阻塞
	进水过滤器堵塞	清洁滤芯
压力表针晃动 压力不稳	进水管路不密封	清洗或更换进出水单向阀(1)
	泵吸入了空气	在泵工作时，通过用户端口连接到出水口一侧放出空气
	阀板卡在底座上	扭紧，修理，更换管路和必要的零件
	空气室漏气	空气室充气到正确的压力
喷嘴的喷洒不稳定	空气室漏气	空气室充气到正确的压力
噪音增加同时油位下降(泵的气穴现象)	进水管路水流不通畅	清理管路中的限制
	进水过滤器堵塞	清洁滤芯
	泵吸入液体的液位太低	参阅“泵进水条件”章节
在泵体和底座上有油	泵轴上的油封损坏	更换损坏的油封(1)
	泵内的油压太高	正确还原油罐中的油位
泵使用油过多(油从出油口流出)或油的颜色发白(在油罐上水/油呈乳胶液状)	一个或多个隔膜破裂	立刻关闭泵。更换隔膜(1)

(1) 必须通过授权服务中心进行的操作